

Consejos sobre cómo encargarse adecuadamente de las aguas residuales cuando se pinta

- Busque una conexión cloacal en el lugar para verter las aguas residuales (o viértalas en un sistema de cloacas aprobado). Nunca vierta aguas residuales en la calle o en desagües pluviales, zanjas u otros medios de drenaje.
- Recicle, devuelva o done las pinturas a base de agua (látex) que no necesite. Las latas vacías o las que tienen pintura látex seca pueden ir a la basura.
- Recicle los restos de diluyente para pintura y de pintura a base de aceite o trátelos como residuos peligrosos. Para obtener instrucciones detalladas, comuníquese con el centro local de reciclaje de residuos domésticos peligrosos.
- Si solamente utiliza agua para lavar a presión un edificio antes de pintarlo, coloque un filtro en los desagües pluviales para evitar que entren pequeños fragmentos de pintura.

Consejos sobre cómo prevenir o controlar un derrame de aguas residuales cuando se pinta

- Limpie de inmediato cualquier fuga o derrame de aguas residuales. Si estas se filtran en un sistema de desagüe pluvial, comuníquese con las autoridades de su ciudad o condado.
- Tenga a mano un kit para derrames en caso de que surja un imprevisto. Capacite a sus empleados para utilizar los materiales del kit para derrames y guarde un registro de la capacitación que reciben.

**¿Tiene alguna pregunta sobre la eliminación adecuada de las aguas residuales?
Comuníquese con las autoridades de la ciudad o del condado donde trabaja.**